

BZ13



Bezdrátový domovní zvonek



Bezdrôtový domový zvonček



Bezprzewodowy dzwonek do drzwi



Funk-Türklingel



Wireless doorbell



Sonnette sans fil



WIRELESS DOORBELL

BZ13



433,92 MHz



3 GONG



20m



100m

Baterie 12 V





Součást balení



LED INDIKACE



ASK





PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My ELEKTROBOCK CZ s.r.o. tímto prohlašujeme, že výrobek BZ13 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Vydáno: 1. 4. 2016
na www.elbock.cz



Výrobce:
ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz

Made in Czech republic



+ 12V -



1. Plochým předmětem odstraňte zadní kryt přijímače.
2. Vložte 2 baterie typu 1,5 V typu AA a dbajte na polaritu.
3. Připevněte přijímač na stojánek nebo na zeď (3A).
4. Plochým předmětem ostraňte zadní kryt vysílače.
5. Odstraňte izolační pásek u baterie vysílače.
6. Připevněte zadní kryt vysílače zpět.
7. Otestujte funkčnost přístroje.



1. Tępy m narzędziem podważyć tylną pokrywę obudowy odbiornika, otwierając go.
2. Włożyć 2 baterie 1,5 V AA, przestrzegając polaryzacji.
3. Przymocować odbiornik do stojaka lub na ścianę (3A).
4. Tępy przedmiotem podważyć tylną pokrywę obudowy nadajnika.
5. Usunąć taśmę izolacyjną z baterii nadajnika.
6. Z powrotem założyć tylną pokrywę nadajnika.
7. Przetestować funkcjonalność urządzenia.



1. Take the flat object and remove the back cover of the receiver.
2. Insert 2 the batteries 1.5 V type AA and follow the polarity.
3. Attach the back cover of the receiver and fix it on the stand or on the wall (3A).
4. Take the flat object and remove the back cover of the transmitter.
5. Remove the insulating strip next to the transmitter battery (battery included).
6. Attach the back cover of the transmitter back.
7. Test the functionality of the device.



1. Plochým predmetom odstraňte zadný kryt prijímača.
2. Vložte 2 batérie typu 1,5 V typu AA a dbajte na správnu polaritu.
3. Prípevnite prijímač na stojanček alebo na stenu (3A).
4. Plochým predmetom odstraňte zadný kryt vysílača.
5. Odstráňte izolačný pásik pri batérii vysílača.
6. Prípevnite zadný kryt vysílača späť.
7. Otestujte funkčnosť prístroja.



1. Öffnen Sie das Gehäuse des Empfängers.
2. 2 x 1,5 V AA Batterien einlegen und achten Sie auf die Polarität.
3. Befestigen Sie der Empfänger am Ständer oder an der Wand (3A).
4. Öffnen Sie das Gehäuse des Senders.
5. Entfernen Sie bei dem Sender das Schutzpapier der Batterien.
6. Der vordere Deckel wird wieder auf den hinteren Deckel aufgeklappt.
7. Überprüfen Sie die Funktionalität.



1. Prenez un objet plat a retirez le couvercle du dos du récepteur.
2. Insérez 2 les piles le type AA 1,5 V. Respectez la polarité.
3. Remettez le couvercle du dos du récepteur retour et attachez le récepteur sur un stand ou un mur (3A).
4. Prenez un objet plat a retirez le couvercle du dos de l'appareil.
5. Retirez le ruban isolant de la pile de l'émetteur.
6. Remettez le couvercle du dos de l'émetteur retour.
7. Testez les fonctionnalités de l'appareil.